



ゲーミングチェア 取扱説明書

組立時の注意

けがや商品の破損をさせるため必ず守ってください。

(2人以上で組立ててください。)

(軍手等を着用してください。)

(指はさみ 足上落下などけがにご注意ください。)

(ネジは仮締めしてください。)



完成時に本締めします。

LINE 公式アカウント


友達追加で
保証期間が
6ヵ月延長!



組立方法




STEP 1




背もたれと座部のネジ穴を合わせます。

STEP 2




STEP 1 で合わせたネジ穴をそれぞれボルト①で固定します。
※初めは仮締め程度にしてください全体的なボルトを所定の位置に取り付けをしてから最後に本締めをお願い致します。

STEP 3




保護カバーをボルト②で取り付けます。
※強く締めすぎると破損の恐れがありますので、適度に締めてください。
保護カバーの取り付け完了後、ネジ穴にキャップを被せてください。

STEP 4




座部にアームレストとシリンダー固定台をボルト①で固定をします。
※取り付けの順番はありませんが、初めは仮締め程度にしてください、全体的なボルトを所定の位置に取り付けをしてから最後に本締めをお願い致します。

STEP 5




ヘッドレストの取り付けと
ランバーサポートの取り付け。

STEP 6



脚部にキャスターを差し込んで取り付けます。
※キャスターは奥までしっかり差し込んでください。ガスシリンダーを脚部に取り付け、その上からガスシリンダーカバーを被せます。


STEP 7



最後にシリンダー固定台をガスシリンダーに差し込んで完成となります。
※最後に破損などの原因となりますので、全てのボルトが本締めされているか確認をお願い致します。


操作方法

◆ロックの固定




座部右下のレバーを椅子本体の中心方向に押し込むとロックが固定されます。逆方向にレバーを引くと固定が解除されます。

◆座部の高さ調整



必ず座部の中央に腰掛け、座部右下のレバーを上方向に上げると座部が下がり、同様にレバーを上方向に上げながら腰を浮かせると座部が上がります。ご希望の高さでレバーを離します。

◆アームレストの高さ調整



アームレストの外側にあるスイッチを上方向に押した状態で高さの調整が可能です。※アームレストの向きは通常の状態です。3段階の調整が可能です。

◆背もたれの角度調整



必ず座部の中央に腰掛け、背もたれに軽く背中を当てながら座部右横のハンドルを上方向に引くと背もたれを倒すことが出来ます。ご希望の角度でハンドルを元に戻します。

▲ 安全上の注意事項



▲注意

背もたれに背中を当てずにハンドルを操作を行うと、勢いよく背もたれが起き上がり怪我をする可能性があります。必ず背中を当てながら、手で押さえてハンドルを操作してください。ハンドルを操作してください。

▲注意

背もたれに上半身の体重をかけたままハンドル操作を行うと、勢いよく背もたれが倒れて怪我をする可能性があります。必ず軽く背を当てた状態でハンドルを操作してください。

▲ 安全上の注意事項

製品を安全に正しくお使いいただくために、一読いただき必ずお守りください。

注意の種類の規定：
JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。

▲警告

取り扱いを誤ると死亡または重症を負う可能性が想定される場合

▲注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、物的損害の発生が想定される場合

▲警告

Pタイル等の硬質な滑りやすい床面で使わないでください。座るときに転倒して怪我をする可能性があります。

▲警告

各部の固定ネジに緩みが発生した場合は増し締めをしてください。緩んだまま座ると本体が壊れて怪我をする可能性があります。

▲警告

ストーブなどの火の側に近づけて使わないでください。布地等に引火して火災の原因になる可能性があります。

▲警告

座部の全縁部や逆向きに、座らないで下さい。体重を支えきれずに転倒して怪我をする可能性があります。

▲警告

分解や改造をしないでください。故障や怪我の原因となります。特にシリンダーを分解すると爆発する可能性があります。非常に危険です。

▲注意

回転・可動部や隙間に指を入れないでください。挟まれて怪我をする可能性があります。

▲注意

座部やベース上に立ち上がりしないでください。転倒して怪我をする可能性があります。

▲注意

座部がぐらついたり、異音が生じた状態で使用しないでください。本体が壊れてしまい怪我をする可能性があります。※座部のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。

▲注意

運搬のために使用するなど、実際の用途以外での使用はしないでください。転倒して怪我をする可能性があります。

使用上の注意

- 直射日光が当たる場所での使用は避けてください。変形や変色の原因となります。
- ストーブなどの熱器具から離してご使用ください。過熱され火傷をしたり、火事になる可能性があります。
- 可動部に注油はしないでください。油が垂れて床や衣類を汚す原因となります。
- 接着剤等を吹きつけないでください。変色や変質の原因となります。
- フロアリングや畳の上でご使用になる場合はカーペット等を敷いてください。フロアリングや畳等に傷がついてしまう可能性があります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きして行ってください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきん等は使用しないでください。変色や変質の原因となります。
- クッションのお手入れは、手でたくか掃除機でほこりを吸い取ってください。
- 湿気の多い場所には設置しないでください。カビ発生の原因となります。
- 長く使用しているとネジの緩みによるガタつきが生じる可能性があります。故障の原因となりますので、定期的にネジの増し締めをしてください。
- 廃棄について：不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼をするなどして法令に従い廃棄処理をしてください。

ゲーミングチェア保証書

<保証規定>

1. 保証期間内に、正常なご使用状態において、万が一故障した場合には無料で修理・交換致します。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
2. 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
 - I. お買い上げ後のお客様自身での輸送・移動・落下等による故障
 - II. 取り扱い説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
 - III. 消耗部品の消耗又はそれによる故障
 - IV. お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造などによる故障
 - V. 追加部品（アームレスト・キャスター・ネジ類）又は、お客様破損による追加部品等のご要望は有償となります。
3. 運賃等の諸費用はお客様ご負担いただく場合があります。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
6. ご使用前には、必ず取扱説明書をご一読ください

【販売元】EXRACING

【連絡先】info@exracing.shop

LINE 公式アカウント

友達追加で保証期間が
6ヵ月延長!



おなまえ	
おところ	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1年間

製品の不具合や不明点などございましたら、右記の連絡先までご連絡ください。保証などの対応もさせていただきます。ご連絡内容を確認後、原則24時間以内に返信させていただきます。（土日の休業日を除く）